


DEPREM YANGIN DEDEKTÖRÜ BA LANTI EMASI



Kumanda panosunun ortak sinyal giri i 100 ise deprem sensörünün (COM) ucuna 100 (+) ba lanmalıdır.
Deprem sensörü pano ba lanti uçları (roleler) kuru kontaklıdır. Sisteme göre yalnızca kuru kontak olarak kullanılabilir.
Sistemde veya binada asansör iki adet ise ikinci pano ba lantısında birinci pano gibi aynı ekilde yapılmalıdır.



**BERKBAY ELEKTRİK
ASANSÖR PİYASASI**

info@berkbeylektrik.com 0242 244 8831 Antalya